

# Instrukcja instalacji

2019

## iD SQUARE

LVT akustyczne Loose-lay

### WAŻNE!

- Upewnij się czy wszystkie wytyczne i instrukcje są przestrzegane.
- Stosuj ten sam numer odcienia na ciągłej powierzchni. Składuj opakowania w małych stosach (max. 5 opakowań wysokości) i przekładaj ostrożnie ze względu na ostre krawędzie.
- Pamiętaj o aklimatyzacji przynajmniej 24h w temperaturze pokojowej (minimum 15 °C) przed instalacją.
- Podłoże musi być czyste, równe, suche, twarde oraz wolne od zabrudzeń i śladów po farbach, markerach itp. Sprawdź chłonność podłoża i dostosuj ją tak, aby była umiarkowana.
- Używaj tylko rekomendowanych klejów przez Tarkett, zawsze przestrzegaj zaleceń producenta kleju.
- Dla powierzchni specyficznych takich jak miejsca naświetlone dobrać klej o odpowiedniej sile wiązania.
- Zakończ instalację inspekcją: upewnij się że na nowo zainstalowanej podłodze nie ma śladów kleju.
- Instrukcja może ulec zmianie. Jeżeli masz jakiegokolwiek wątpliwości skontaktuj się z przedstawicielem Tarkett.

### PODŁOŻE

Podłoże musi być czyste, równe, wolne od zabrudzeń i śladów po farbach, długopisach, markerach itp. (ślady mogą powodować przebarwienia) suche, twarde, zgodne z wymaganiami lokalnych przepisów.

- Równe: 2mm nierówności na łacie 2m
- Suche: max 2% mierzone metodą karbidową.
- Dobierając masę samopoziomującą dostosuj ją do planowanego natężenia ruchu.
- Mimo że Firma Tarkett rekomenduje wybranych producentów klejów, mas samopoziomujących, to nie ponosi odpowiedzialności za żaden z wymienionych produktów, który nie spełni swojej funkcji w połączeniu z produktami firmy Tarkett. Odpowiedzialność spoczywa na producencie kleju, masy poziomującej, a także na wykonawcy instalującym podłogę.

### WARUNKI

- Istotna jest aklimatyzacja płytek przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem instalacji w warunkach pokojowych, minimalna temperatura 15°C.
- Minimalna temperatura w pomieszczeniu powinna wynosić 15°C, zaś temperatura podłoża nie może być niższa niż 12°C.
- Wilgotność względna w pomieszczeniu powinna być w przedziale 35-65%.
- Płytki powinny być składowane w stosach maksymalnej wysokości 10 paczek.

### OGRZEWANIE PODŁOGOWE

Obowiązkowo w przypadku ogrzewania podłogowego przed przystąpieniem do instalacji musi zostać przeprowadzony proces wygrzewania posadzki potwierdzony odpowiednim protokołem. Upewnij się, że system ogrzewania podłogowego jest wyłączony na 48 godzin przed rozpoczęciem instalacji pokrycia podłogowego, a także, iż pozostanie on wyłączony przez co najmniej 48 godzin po ukończeniu instalacji. Podczas gdy system ogrzewania podłogowego jest wyłączony, należy zapewnić alternatywne źródło ogrzewania, jeśli jest to wymagane dla zapewnienia na obszarze instalacyjnym stałej temperatury wynoszącej 18-27°C.

Stopniowo zwiększaj temperaturę przez kilka dni, ale tylko o kilka stopni dziennie, aż do osiągnięcia pożądanej temperatury pomieszczenia.


Temperatura nigdy nie powinna przekroczyć temperatury ustalonej przez producenta wykładziny podłogowej wynoszącej tj. maksimum 27°C.

## KIERUNEK UKŁADANIA

▪Przed przystąpieniem do układania rozplanuj wybrany wzór biorąc pod uwagę wielkość, kształt pokoju.

Ważne:

- Płytki przy ścianie nie mogą być mniejsze niż 10cm.
- W progach drzwi i narożnikach płytki nie mogą być mniejsze niż połowa ich wielkości.
- Ułożenie pierwszego rzędu przy ścianie umożliwi zachowanie spójności wzoru.



- Płytki powinny być ułożone w formie szachownicy. (patrz strzałki na spodzie płytek)

## PO INSTALACJI

Ważne:

Unikaj znaczących wahań temperatury, utrzymuj temperaturę na poziomie 15°C-28°C.

Nie instaluj na werandach i ogrodach zimowych.

### ▪Ochrona instalacji

Jeżeli po instalacji prowadzone są inne prace wykończeniowe, zabezpiecz powierzchnie sztywnymi płytami i folią aby uniemożliwić uszkodzenie lub zabrudzenie powierzchni.

### ▪Czyszczenie wstępne

Po instalacji zawsze zalecane jest pierwsze czyszczenie nowego obszaru.

Pozostałe resztki kleju powinny zostać usunięte za pomocą spirytusu i czystej szmatki.

Lekko zabrudzone podłogi: odkurz, zamieć, lub przetrzyj wilgotnym mopem powierzchnię, aby usunąć brud i kurz pozostały po budowie. Dla dużych powierzchni maszyna jest bardziej efektywna (w połączeniu ze szczotkami lub białym/beżowym padem dla bezpieczeństwa posadzek).

## INSTALACJA

▪Użyj kleju rzepowego na powierzchni instalacji.

▪Układaj płytki krawędź do krawędzi zgodnie z rozplanowanym wzorem.

▪Pamiętaj o zachowaniu 5 mm obwodowej szczeliny dylatacyjnej.

▪Zainstalowane płytki dociśnij ciężkim walcem.

▪Używaj klejów rekomendowanych przez Tarkett.

▪Odpowiedzialność za klej spoczywa po stronie producenta kleju.